

Bruksanvisning M13-2

Sätt i 3 AA batterier och börja ställa klockan.

1. Tryck SET och håll i 3 sekunder och starta sedan inmatning timme / minut / år / månad / dag / språk genom att trycka på UP eller DOWN för att välja rätt värde. Håll UPP eller NED, kommer det att accelerera i rörelse. Det är 5 språk: DE / CZ / PL / NL / GB för vecko display.

2. Tryck MODE för att gå in i Alarm Time-läget, håll SET intryckt i 3 sekunder och starta inmatning timme / minut genom att trycka på UP eller DOWN för att välja alarmtiden.

3. I normala tidpunkten eller alarmtiden, tryck UPP för att starta eller stoppa alarmtiden. Tryck nedåt för att välja 12/24 timmars visning.

När alarmtiden börjar, visas BEEP / VOICE för att välja antingen pip eller spela in din röst som larm.

Tryck SPELA för att lyssna eller stoppa din röstinspelning.

Tryck DST att växla DST tid.

Tryck SNOOZE / LIGHT för att slå på bakgrundsbelysningen som kan pågå 8 sekunder.

Tryck RESET för att återställa alla värden.

4. Larm:

När alarmtiden kommer, tryck UP för att stoppa det pip eller röstinspelning som spelas.

Tryck SNOOZE / LIGHT för att starta snooze-läge och det är 5 snooze intervaller på 30 minuter. 5 minuter/intervall. Varje pip eller röstinspelning varar 1minut.

Om larmet inte stoppas, kommer larmet att fortsätta 1minut och automatisk gå till snooze-läget.

5. Inspelning av ljud:

Tryck på REC för att ange läget Spela in. Den kan spela in 30 sekunder ljud. För att undvika buller, vänligen verka i ett tyst rum och gör ljudet nära mikrofonen (MIC).