Bruksanvisning till Moretime M16-6



Funktioner
Välj mellan **DCF** (central europeisk tid) eller **UK** (uk) tid.
Radiokontrollerad mottagning.
Indikator till radiosignal.
Display visar: Timme, minut, sekunder, månad, datum, veckodag (5olika språk) och inomhustemperatur (Celsius eller Fahrenheit).
12 eller 24 timmars tid.
Klockan drivs av 2 st **AA** (1.5 V) batterier. Medföljer ej.

Installera batterier
Batteri luckan sitter på baksidan av klockan. Öppna luckan och följ anvisningarna som står. När displayen blir svag eller suddig är det dags att byta batterier.

Ta emot radiosignal
Då det kan ta ett tag för radiosignalen att nå fram, är det bra att först ställa in tiden på klockan manuellt. Beroende på vart man befinner sig kan det upp till 5 timmar innan signalen når fram. Därefter kommer klockan automatiskt att ta emot **DCF** tiden varje dag. Beroende på vart man befinner sig kan det variera.
För att klockan snabbare ska ta emot radiosignalen, tryck på **WAVE.**
Uppe i högra hörnet på displayen finns en signal indikator som visar om det är bra eller dålig mottagning. Om ikonen inte visas är mottagningen dålig. Då kan det vara bra att sätta klockan vid ett fönster för att signalen lättare ska nå fram.

Inställning av tid och datum manuellt
Första gången batterier sätts i, är tid och datum inställd på 00.00, 010101. Temperatur är inställd på Celsius.
För att ändra till Fahrenheit, håll ***C/ *F** knappen intryckt tills det ändras. Dagen visas på engelska automatiskt.
För att ändra språk, utgå från normalt läge, tryck därefter och håll **DOWN** knappen intryckt. Alla språkval kommer att visas på displayen. Engelska (ENG), Tyska (GER), Italienska (ITA), Franska (FRN), Spanska (SPN).
Håll knappen **TIMESET** intryckt i ungefär 3 sek för att ställa in tiden. Först kommer timmar att börja blinka, använd knapparna **UP** eller **DOWN** ändring av tid. Tryck **TIMESET** igen för att ändra till minuter, använd knapparna **UP** eller **DOWN** för ändring av tid.
Tryck vidare på **TIMESET** för att ställa in datum, använd **UP** eller **DOWN** för ändring av datum. När allt är inställt, tryck vidare på **TIMESET** tills du återkommit till normalt läge.
Välj mellan 12 / 24 timmars visning genom att välja mellan **DCF** (24 timmars) **UK** (12 timmars) på baksidan.