

Bruksanvisning för färgskiftande väckarur

Innan du börjar - kontrollera så att batterierna (3 x AAA) är korrekt isatta.

12-/24timmars tidvisning: Ändra mellan 12 och 24 timmars tidvisning genom att trycka på "UP" knappen.

Tid och datuminställning: Tryck "SET" för att starta inställning av timmar, minuter, år, månad, dag och vecka. Använd dig av "UP/DOWN" knappen för att ställa in korrekt tid och datum. Ställ först in timmar, tryck sedan "SET" för att komma vidare till minuter. Tryck "SET" igen för att fortsätta till år, månad och datum. Veckodag kommer automatiskt ställas in efter det angivna datumet.

Inställning av alarm: Tryck på "AL" för att komma till alarminställningen, tryck sedan "SET" för att sedan använda "UP" eller "DOWN" knapparna för att justera rätt timme. Tryck "SET" igen och minuterna kommer då att börja blinka. Genom att trycka på "UP" eller "DOWN" ställer du sedan in önskade minuter. Fortsätt att trycka på "SET" för att justera alarmets varaktighet, för att välja alarmsignal trycker du en gång till på "SET" och du kan då välja mellan åtta olika alarmsignaler, bekräfta sedan ditt val med "SET". För att aktivera alarmet måste du trycka in "AL" och sedan "UP" eller "DOWN". När det kommer upp en symbol av en klocka på displayen är alarmet aktiverat och kommer att ljuda när önskad tid är inne. För att avaktivera alarmet, tryck på "AL" och sedan "UP". För att återgå till tidvisning i displayen, tryck "AL" igen.

Temperatur: För att växla mellan Celsius och Fahrenheit, tryck på "DOWN" knappen när tidvisning visas i displayen.

Färgskiftnings funktion: Färgskiftningsfunktionen aktiveras när du trycker på klockan eller på "TAP" knappen, klockan slutar att lysa efter en minut.